

Technický list

Tlaková postřiková lahev 1 l pro Bremtec Safe 2897-333-170

Tlakový rozprašovač je z materiálu podmíněně odolného proti kyselinám a louhům, která má nastavitelnou trysku, jakož i odšroubovatelnou nádobu. Tato nádoba snese tlak až 3 bary.

Provozní tlak 3 bar Odpovídající náhradní těsnění:
2897-333-171 Objem 1 litr Včetně náhradní sady
těsnění (položka č. 2897-333-171)

Štítky k dispozici samostatně pro lepší rozpoznání
Pro speciální plnění následujícími výrobky
Normfest:

Čistič brzd Bremtec Safe 2897-333-31



Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



4 034138 902871

Pokyny k použití

1. Naplňte nádobu po rysku označenou Max.
2. Je-li to nutné, chemický produkt promíchejte, poté nalijte do lahve a našroubujte stříkáci hlavu na lahvičku. Utáhněte až na doraz.
3. Pumpujte přibližně 15krát, abyste vytvořili dostatečný tlak uvnitř lahve s pumpou. Pokud kapalina nedosáhne maximální úrovně, která je na láhvi vyznačena čarou, je nutné pumpovat častěji.
4. Upravte rozprašovací paprsek odšroubováním trysky.
5. Před odšroubováním stříkáci hlavy vždy uvolněte tlak.

- Uživatel musí vždy požádat prodejce o bezpečnostní list použitého chemického produktu a také dodržovat předpisy pro likvidaci zbývajících kapalin.
- Použití látek, které nejsou v souladu s platnými předpisy, je na vlastní riziko uživatele.
- Nesprávné použití nebo manipulace zbavuje výrobce jakékoli odpovědnosti.

Tipy pro údržbu:

Abyste zajistili, že láhev s pumpou vždy zůstane funkční a vydrží po dlouhou dobu, mějte na paměti následující rady:

1. Po každém použití uvolněte tlak, vyprázdněte nádrž, opatrně ji vyčistěte a opláchněte čistou vodou. Poté vždy používejte lahvičku s čistou vodou, dokud nejsou okruh a láhev zcela prázdné.
2. Nenechávejte láhev s pumpou po dlouhou dobu pod tlakem.
3. Těsnění a stávající O-kroužky namažte nejméně jednou ročně vazelinou a v případě potřeby je vyměňte.

Poznámka:

1. Před odšroubováním hlavy musí být vždy nejprve uvolněn tlak.
2. Nikdy nenechávejte láhev s pumpou bez dozoru, když je naplněná láhev pod tlakem.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Použití zařízení znamená odpovědnost vůči třetím stranám (odpovědnost).

5. Nenechávejte láhev s pumpou stále na slunci a chraňte ji před mrazem. Láhev s pumpou lze používat při teplotách mezi 5 a 35 ° C.
6. Neuchovávejte lahve čerpadla v blízkosti zdrojů tepla (např. Trouby). Materiál, ze kterého je vyroben, netoleruje vysoké teploty.