

Pokyny k použití

Sada lepidla na sklo? v sáčku 400 ml / 2893-504-40

1složkové, nevodivé, normálně modulové PU lepidlo na autoskla bez rozpouštědel, vhodné pro antény a zpracovatelné za studena. Doba zasklení je 15 minut, potřebná doba opravy v teplotním rozsahu -10° C až +30° C je bez airbagů 60 minut a s airbagy 2 hodiny.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Použití: Zohledněte předpisy výrobce vozidla k demontáži autoskel. Lepené plochy musí být čisté, suché a odmaštěné. Podklad (sklo s keramickým síťotiskem a plech vozidla) předpravte multifunkčním základním nátěrem od firmy Normfest. Lepidlo vhodnou pistolí na kartuše rovnoměrně naneste. Autosklo je nutné vsadit do 15 minut po zahájení nanášení lepidla. **Důležité!** Teplota zpracování se musí pohybovat mezi +15°C a +28°C. Skladovací teplota by měla být mezi +15°C a +25°C. Chraňte před přímým slunečním svitem a teplem. Barva: černá - Tato informace představuje z naší strany doporučení dle našeho nejlepšího vědomí na základě z našich vlastních pokusů a zkušeností. Kvůli velkému množství různých aplikací a námi neovlivnitelných podmínek skladování a zpracování však nemůžeme v jednotlivých případech převzít závazek za výsledek zpracování. Doporučujeme neustále provádět vlastní pokusy.