

Technický list

Tlaková postřiková lahev 1l pro kapaliny bez obsahu kyselin

tlakový rozprašovač, modrý 1 litr /
2000-100



Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Tlakový rozprašovač je z materiálu podmíněně odolného proti kyselinám a louhům, která má nastavitelnou trysku, jakož i odšroubovatelnou nádobu. Tato nádoba snese tlak až 3 bary.

Pracovní tlak 3 bar
vhodné náhradní těsnění (volitelně k dostání): Výr.
č. 2000-101
Nevyplněno
Objem 1 litr
Etikety k lepší identifikaci jsou dostupné
samostatně

K doplnění následujícími výrobky Normfest:
Universální čisticí prostředek Uni-Star
Čistič All-Star
Intenzivní čištění a péče o interiéry Interno
Čistič skla Stries
Čistič plachet Cover-Star
Intenzivní čistič skel Topas
Čistič a odmašťovač All-Star Protect
Indoor péče o vnitřní plasty
Péče o gumu Outdoor
Odstraňovač hmyzu Insect-Star Extreme

Pokyny k použití

1. Naplňte nádobu po rysku označenou Max.
2. Je-li to nutné, chemický produkt promíchejte, poté nalijte do lahve a našroubujte stříkací hlavu na lahvičku. Utáhněte až na doraz.
3. Pumpujte přibližně 15krát, abyste vytvořili dostatečný tlak uvnitř lahve s pumpou. Pokud kapalina nedosáhne maximální úrovně, která je na láhvi vyznačena čarou, je nutné pumpovat častěji.
4. Upravte rozprašovací paprsek odšroubováním trysky.
5. Před odšroubováním stříkací hlavy vždy uvolněte tlak.

- Uživatel musí vždy požádat prodejce o bezpečnostní list použitého chemického produktu a také dodržovat předpisy pro likvidaci zbývajících kapalin.
- Použití látek, které nejsou v souladu s platnými předpisy, je na vlastní riziko uživatele.
- Nesprávné použití nebo manipulace zbavuje výrobce jakékoli odpovědnosti.

Tipy pro údržbu:

Abyste zajistili, že láhev s pumpou vždy zůstane funkční a vydrží po dlouhou dobu, mějte na paměti následující rady:

1. Po každém použití uvolněte tlak, vyprázdněte nádrž, opatrně ji vyčistěte a opláchněte čistou vodou. Poté vždy používejte lahvičku s čistou vodou, dokud nejsou okruh a láhev zcela prázdné.
2. Nenechávejte láhev s pumpou po dlouhou dobu pod tlakem.
3. Těsnění a stávající O-kroužky namažte nejméně jednou ročně vazelínou a v případě potřeby je vyměňte.

Poznámka:

1. Před odšroubováním hlavy musí být vždy nejprve uvolněn tlak.
2. Nikdy nenechávejte láhev s pumpou bez dozoru, když je naplněná láhev pod tlakem.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí.
4. Použití zařízení znamená odpovědnost vůči třetím stranám (odpovědnost).
5. Nenechávejte láhev s pumpou stále na slunci a chraňte ji před mrazem. Láhev s pumpou lze používat při teplotách mezi 5 a 35 ° C.
6. Neuchovávejte lahve čerpadla v blízkosti zdrojů tepla (např. Trouby). Materiál, ze kterého je vyroben, netoleruje vysoké teploty.