

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Dílenská lampa mini Light ML220 Včetně nabíjecího kabelu USB 7982-70-30

Robustní plastové pouzdro s pogumovaným povrchem pro uchopení
Držák světla lze otočit o 340° a zaaretovat ve dvanácti polohách pro flexibilní nastavení světla
Silný přídržný magnet na spodní straně držáku lampy
Výsuvný háček na horní straně krytu, který lze otáčet o 360 stupňů
Integrovaná spona na opasek na zadní straně pouzdra
Světlo se dvěma světelnými funkcemi (100% / 50% světelný výkon)
trvale instalovaný Li-Ion akumulátor (3,7 V / 1550 mAh)
Možnost nabíjení prostřednictvím síťového adaptéru USB (110V-240V) nebo adaptéru USB do auta (12-24V)
Indikátor nabíjení prostřednictvím barevné LED diody na zadní straně světla
Světelný tok: 220 lumenů
Doba svícení: cca 3,5 h (hlavní světlo), cca 10 h (přídavné světlo)

Rozsah dodávky
Nabíjecí kabel USB 250 cm
Návod k obsluze



Pokyny k použití

INSTALACE

Vypínač dílenského světla se nachází v horní části krytu:
Stiskněte 1x: Osvětlení dílny je zapnuto ve 100% režimu.
Stiskněte dvakrát: Kontrolka dílny se rozsvítí v 50% režimu.
Stiskněte třikrát: Světlo je vypnuto.

NABÍJECÍ PROCES

Před prvním použitím dílenské lampy ji plně nabijte. Před dlouhodobým uskladněním také dílenské světlo nabijte. K dispozici jsou následující možnosti nabíjení:

- Přes USB napájecí zdroj v zásuvce
- Přes USB adaptér do auta v zapalovači cigaret
- Přes kabel USB k zařízením třetích stran s výstupem USB (např. PC, notebook)

Chcete-li dobít dílenské světlo WL200R, sejměte krytku ze zásuvky micro-USB na zadní straně světla. Připojte napájecí zdroj USB / USB adaptér do auta

dílenského světla WL200R pomocí dodaného nabíjecího kabelu USB / micro-USB tak, aby zástrčka micro-USB nabíjecího kabelu šla do zásuvky micro-USB světla a zástrčka USB nabíjecího kabelu do zásuvky zasunutí USB napájecí zdroj / USB adaptér do auta. Poté zapojte napájecí zdroj USB / adaptér do auta USB do zásuvky /

zapalovače cigaret. Pro nabíjení na zařízeních jiných výrobců je USB konektor nabíjecího kabelu zapojen do USB zásuvky zařízení jiného výrobce po připojení nabíjecího kabelu k dílenské lampě, jak je popsáno výše.

DISPLEJ ÚROVNĚ NABÍJENÍ / ZOBRAZENÍ ZOBRAZENÍ KAPACITY

Dílenské světlo WL200R má profesionální LED indikátor stavu nabití na zadní straně světla (na nabíjecí zásuvce). Během nabíjení baterie se indikátor LED rozsvítí červeně. Jakmile je baterie plně nabitá, rozsvítí se kontrolka LED zeleně.

Dílenské světlo WL200R je chráněno proti přebíjení. Proto může zůstat připojený k elektrické síti, i když je baterie plně nabitá.

technická data

Integrované světelné zdroje: Hlavní světlo: 5 LED diod SMD, jmenovitý výkon 3,25 W.

Osvětlení: 400 luxů / 0,5 m vzdálenost

Světelný tok: 220 lumenů

Doba hoření: přibližně 3,5 hodiny (hlavní světlo), přibližně 10 hodin (další světlo)

Vstupní napětí externího napájecího zdroje: 100-240V AC / 50-60Hz

Doba nabíjení: přibližně 4,5 hodiny