

Technický list



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Bodytec I. Sada na opravu prohlubní 8714-999-999

pro profesionální opravu zubů zvenčí
není nutná demontáž panelů
snadné
recyklovatelné houby z tvrdého plastu
Rychle a snadno najdete tu pravou houbu z
tvrdého plastu

Obsah kufru: 13 dílů

- 1 x utěrka z mikrovlákna modrá 40x40 cm (č. Položky 2000-640-40)
- 1 x Glue-Ex lepidlo na čištění povrchů 1000 ml (položka č. 2893-200-10)
- 1 x Terpanol Power High-Tech speciální čistič 400 ml (položka č. 2897-323)
- 1 x arktický ledový sprej 200 ml (položka č. 2897-325)
- 1 x opravný most Bodytec (č. Výrobku 8714-600)
- 1 x horká lepicí pistole 230 V / 200 W (položka č. 8714-607-1)
- 2 x sada lepicích tyčinek, černá PU: 5 (č. Výrobku 8714-611-7)
- 1 x nylonový úderník pr. 13 mm (položka č. 8714-612-6)
- 1 x sada opravných hub 16 mm PU: 2 (č. Výrobku 8714-614-2)
- 1 x sada opravných hub 21 mm PU: 2 (č. Výrobku 8714-614-3)
- 1 x sada opravných hub 27 mm PU: 2 (č. Výrobku 8714-614-4)
- 1 x sada opravných hub 32 mm PU: 2 (č. Výrobku 8714-614-5)

Pokyny k použití

Před použitím odmastujte zuby a plísně
Na houbu přilepte horké lepidlo a poté jej nalepte do středu zubu
Pro urychlení procesu kalení nastříkejte po vnější straně oblasti arktický ledový sprej
Připojte opravný můstek Bodytec, zahákněte ho do hříbu a bez vůle jej zafixujte
Vytáhněte důlek pomocí páky
Odstraňte lepidlo z listu nebo houby pomocí Terpanol Power
Pokud stále existuje důlek, opakujte pracovní kroky
Pokud je důlek zakrytý, narovnejte jej nylonovým úderníkem