

Technický list

zmrazovací sprej

Arctic

200 ml / 2897-325

Arctic mrazicí sprej vytváří ochlazení na -45°C ve stříkaných bodech a usnadňuje tak vkládání kuličkových ložisek, pouzder, hřídelí atd. do nejtěsnějších uložení. Lokální ochlazení umožňuje najít poruchy v elektrických obvodech, např. na relé a elektronicky řízených karburátorech nebo termostatech. Produkt je při určeném použití neškodný a nezanechává žádné zbytky.

Součástky z kovu jako jsou kuličková ložiska, pouzdra ložisek, články řetězu, hřídele apod. je díky tomu možné vložit do těch nejužších lícování. Poruchy na elektrických spojích (kvůli teplotnímu přetížení) je možné snadno najít díky lokálnímu ochlazení. Výborně odstraňuje z čalounění nečistoty jako čokoládu či žvýkačky.



NORMFEST®

Normfest, s.r.o.
Pekařská 603/12
155 00, Praha 5
tel.: +420 257 013 280
fax.: +420 257 013 281
mail: info@normfest.cz
www.normfest.cz
www.normfest-shop.cz



Pokyny k použití

Aplikace: Nastříkejte na několik vteřin produkt, který chcete ochladit. Účinek chladu se může měnit v závislosti na době trvání postřiku. **NEBEZPEČÍ!** Kontakt s tělem představuje riziko omrzlin! Touto poznámkou vám chceme poradit podle našich nejlepších znalostí na základě našich testů a zkušeností. Nicméně nemůžeme přijmout odpovědnost za výsledek zpracování v jednotlivých případech kvůli velkému počtu aplikací a podmínkám skladování a zpracování mimo naši kontrolu. Vždy doporučujeme provést vlastní testy.

Oblasti použití

Výrobek lze použít univerzálně pro účely oprav a vyhledávání chyb ve všech odvětvích. Konstrukční díly z kovu, jako kuličková ložiska, pouzdra, články řetězu, hřídele atd. lze tím vkládat do nejužších lícování. Chyby v elektrických obvodech díky tepelnému přetížení lze pomocí lokálního ochlazení najít bez námahy. Chladicí sprej lze rovněž použít pro velké množství údržbářských prací v oblasti výroby a oprav, jakož i při řemeslné výrobě motorových vozidel pro stroje a přístroje, pro dopravníky a ke chlazení dílu motoru u motorových vozidel. Rovněž lze preparovat vzorky tkáně pro mikroskopii v lékařském odvětví.

technická data

Obsah: 200 ml
Forma: aerosol
Bezbarvý: bezbarvý
Základ: tetrafluorethan, difluorethan
Zápach: charakteristický
nádobu je pod tlakem
Dolní mez výbušnosti: 4,9 Vol%
Horní mez výbušnosti: 20% obj.
Oxidující: ne
Tlak páry: 550 kPa
Hustota: 1,19 g / ml

rozpuštnost ve vodě: mísitelný

Tímto bychom Vás chtěli, na základě našich testů a zkušeností, upozornit. Díky velkému množství využití, podmínek skladování a zpracování, které nedokážeme ovlivnit, nemůžeme převzít zodpovědnost za výsledek používání našich výrobků v každém jednotlivém případě. To platí také při uplatnění našich, vzhledem k opatření, nezávazně stávajících technických a obchodních služeb zákazníkům. Doporučujeme provést vždy vlastní pokusy. Za trvalou kvalitu našich výrobků přebíráme zodpovědnost. Technické změny a další vývoje výrobků zůstávají vyhrazeny.